

Файл конфига (vrpcfg.cfg) может быть в архиве zip или просто лежать в корне:

Копировать конфиг

```
copy vrpcfg.cfg vrpcfg1.cfg
```

Закачать на сервер

```
tftp 172.10.2.12 put vrpcfg1.zip
```

Скачать с сервера

```
tftp 172.10.2.12 get vrpcfg1.zip
```

После того как скачали и перезаписали конфиг необходимо перезагрузить оборудование, т.к. оборудование работает еще со старой конфигурацией. Но при перезагрузке будет предложено сохранить текущие настройки в файл-конфиг — говорим N и перезагружаемся.