

### **1 способ — кнопка Reset**

1. Сзади оборудования есть кнопка Reset.
2. Нажимаем на нее и удерживаем 10 секунд и отпускаем.
3. Светодиод PWR засветиться красным.
4. Дожидаемся загрузки точки доступа.

### **2 способ — Web-интерфейс**

1. Надо перейти в Admin & Services — Administer — Backup & Restore
2. Выбрать Restore to Factory Setting и нажать Ok. После этого появится прогресс-бар.
3. Надо дождаться завершения сброса конфигурации.

### **3 способ — SSH**

1. Подключаемся по SSH и вводим логин с паролем (по умолчанию — super / sp-admin)
2. После того как попали в командную строку, вводим set factory и Enter
3. Далее набиваем reboot и Enter
4. Дожидаемся перезагрузки точки доступа