

Горит лампочка critical на Cisco asr 1001/1000. Можно посмотреть информацию о состоянии через команду:

```
show facility-alarm status
```

В выводе покажет порт и сообщение с возможной проблемой.