

1. Подключаем консольный кабель.
2. Выключаем по питанию.
3. Нажимает кнопку Mode и держим
4. Включаем. Ждем 12 секунд и отпускаем кнопку Mode.
5. Ждем поле для ввода команд

Switch:

6. Вводим flash_init и load_helper:

```
Switch: flash_init  
Switch: load_helper
```

7. Смотрим файл конфига во flash и переименовываем его:

```
dir flash:  
rename flash:config.text flash:config.old
```

8. После изменения загружаемся:

```
Switch: boot
```

9. Переходим в привелегированный режим и возвращаем файл:

```
Switch>en  
Switch#rename flash:config.old flash:config.text  
Switch#copy flash:config.text system:running-config
```

10. Удаляем старый пароль и, если нужно, то делаем другие настройки:

```
Switch(conf)#no enable secret
```

11. Устанавливаем новый пароль и сохраняем конфигурацию:

```
Switch(conf)#enable secret PASSWORD  
Switch# copy runn start
```

или

Switch# wr mem

Если у вас Catalyst версии R, то см. [здесь](#).

—

Источник — wiki.merionet.ru