

В Zelax 5054 отправка логов настраивается через функцию info-center, поэтому не работает вариант:

```
logging IP_ADDRESS level debugging
```

Настройка происходит иначе:

1. Переходим в нужный режим

```
config t
```

2. Включаем запись команд (будут записываться локально и отправляться на сервер) и логирование входа

```
logging executed-commands enable  
authentication logging enable
```

3. Указываем уровень логирования и куда отправлять логи

```
info-center loghost 1 match level debugging  
info-center loghost 1 config IP_ADDRESS facility local7
```

4. Включаем

```
info-center loghost 1 output-enable
```

5. Выходим режима и забываем сохранять конфигурацию

```
copy running-config startup-config
```