ѡ Zelax 5054 ЬґРрѿς҆ѿ Йѣ≠Ьς ЬѿҐґрѿ҃ ςѿ ґҐК Ж҃ р҃ ' ғҒѣ҆ѕ҃ ѕ҃ к info-center, РЬКґЬйҒ Ь҃ рѿҐЬґѿ ґ ςѿр҃ ѿЬґ:

logging IP_ADDRESS level debugging

ЖѿҐґрѣ҆ѕ҆ѿ Ррѣ҃ ҐЂѣ҃ ҃ ґ҃ ЬѿЖ҃ :
1. Ӡ҃ р҃ Ђѣ҃ ҃ й ς ЬҒ ЬҚ҆ѕ҃ р҃ ' ҃ й

config t

2. ѡ҆Йкѫѿ й ' ѿР҃ Ґк҆ѕ҆Ьйй҆ѿѣ҃ (ҐҒ҃ Ғґ ' ѿР҃ ҐҚςѿґкҐК Йѣ҆ѕѿЙкЬЬ҃ ЬґРрѿςЙКґкҐК Ьѿ Ґ҃ рς҃ р)҃ Йѣ≠҃ рЬςѿѣ҃ ҃ ςЂѣ҃ ѿ

logging executed-commands enable
authentication logging enable

3. ⊖҆ѿ Қςѿ й Ғрѣς҃ Ьқ Йѣ≠҃ рЬςѿѣ҃ К҃ ҆ѕ҆Ғ҃ ѿ ЬґРрѿςЙКґқ Йѣ≠҃

info-center loghost 1 match level debugging
info-center loghost 1 config IP_ADDRESS facility local7

4. ѡ҆Йкѫѿ й

info-center loghost 1 output-enable

5. ѡҚЂѣ҃ ҃ й р҃ ' ҃ йѿ҃ Ь҃ ' ѿҐҚςѿ й ҐЬЂрѿЬКґк҆ѕ҆ЬЬ ғ҃ ≠Ғрѿѕ҃ к

copy running-config startup-config