

Иногда требуется посмотреть конфигурацию конкретного порта в Cisco, а не всю конфигурацию. Для этого можно использовать команду:

```
sh run int <порт>
```

