

Чтобы сбросить и/или перегрузить Allied Telesis AT-GS950 надо:

1. Нажать чем-то тонким на кнопку eco-Friendly.
2. Больше 10 секунд, если нужен сброс настроек и перезагрузка (держат 8-9 секунд, если нужна только перезагрузка).
3. Дождаться загрузки и подключиться к коммутатору по адресу 192.168.1.1