

Иногда может возникать проблема «1 scrub errors/Possible data damage: 1 pg inconsistent» на ceph. В случае появления такой проблемы, то надо будет присмотреть к дискам, с которыми она связана.

Чтобы решать эту проблему надо узнать id pg:

1. Смотрим состояние ceph:

```
ceph health detail
```

В выводе будет что-то такое:

```
HEALTH_ERR 1 scrub errors; Possible data damage: 1 pg inconsistent
```

```
OSD_SCRUB_ERRORS 1 scrub errors
```

```
PG_DAMAGED Possible data damage: 1 pg inconsistent
```

```
pg 2.123 is active+clean+scrubbing+deep+inconsistent, acting [18,3,2]
```

2. pg id = 2.123

3. Пробуем восстановиться и ждем результаты восстановления:

```
ceph pg repair 2.123
```